



Klucz do rozłączania złącz bezpiecznikowych solarnych MC4

Opis

Klucz do rozłączania złącz bezpiecznikowych solarnych MC4 J515076 zalecany do dokręcania i odkręcania nasadek złączy oraz odblokowywania złączy podczas prac polowych.

W celu zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu (manipulowaniu przez osobę nieupoważnioną) konieczne jest użycie odpowiedniego klucza do rozłączenia złączy.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki solarne
3. Narzędzia PV

PA ETIM



1. EC003653

PA GRUPA-RABATOWA

1. I

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA MODEL

1. Klucz do demontażu

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

default watermark