



Klucz uniwersalny do złącz solarnych MC4

Opis

Klucz uniwersalny do rozłączania złącz bezpiecznikowych solarnych MC4 zalecany do dokręcania i odkręcania nasadek złączy oraz odblokowywania złączy podczas prac polowych.

W celu zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu (manipulowaniu przez osobę nieupoważnioną) konieczne jest użycie odpowiedniego klucza do rozłączenia złączy.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki solarne
3. Narzędzia PV

PRODUCT TAG



1. Paczka

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paczka

PA DOSTAWCY

1. Info na zapytanie

PA ETIM

1. EC003653

PA GRUPA-RABATOWA

1. I

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA MODEL

1. Klucz do demontażu

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov